



**INGEN LØSE ELLER
SYNLIGE MAGNETER!**



Magformers R/C Cruiser set - 52 dele

Sættet består af 49 dele + 1 fjernbetjening og 2 hjulsæt hvoraf det ene sæt er fjernstyret.

Både fjernbetjeningen og det fjernstyrede hjulsæt bruger 3 stk. AAA batterier, som ikke medfølger.

63091

1 sæt á 52 dele 1.198,-

BYG EN SEJ ROBOT ELLER NOGET PÅ HJUL!



Magformers Walking Robot - 45 dele

Med dette Magformers sæt kan der bygges en robot, der kan gå af sig selv. Der kan også bygges andre sjove figurer. Magformers er udfordrende leg til både piger og drenge.

Produktet bruger 3 stk. AAA batterier, som ikke medfølger.

63024

1 sæt á 45 dele 999,-

Magformers Light set (LED) - 55 dele

Består af 12 trekanten, 16 firkanten, 8 aflange trekanten, 8 stk. 1/8-del trekanten, 4 stk. 1/4-del firkanten, 1 lysboks samt 7 ekstra dele.

Med lysboksen kan man skabe flotte himmel og væg mønstre i mørke rum.

Lysboksen har indbygget batteri som oplades via usb ledning.

63092

1 sæt á 55 dele 1.298,-

